



Symb	Désignation	Symb	Désignation
KM1	Contacteur sens avant moteur 1	Q1	Disjoncteur différentiel
KM2	Contacteur étoile	Q2&3	Disjoncteur magnéto-thermique
KM3	Contacteur triangle	F	Disjoncteur
KM4	Contacteur sens avant moteur 2	AU	Bouton arrêt d'urgence
KT	Contacteur temporisé	S0	Bouton arrêté
H1	Lampe arrête	S1	Bouton marche
H2	Lampe marche	FC1&2	Fin de cours
H3	Lampe défaute		